

THINK GREEN

Przy naszych produktach
znajdziesz wydrukowane
instrukcje obsługi
wyłącznie w języku
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej
to na kolejnych stronach
znajdują się instrukcje
obsługi w językach :

There is a printed manual
in English and Polish
languages added
to each our product.

If you need more,
you will find manuals
in other languages
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

Stacja pogody MARS (03094)

Dane techniczne:

1. Zegar wyświetla czas w formacie 12/24, rok/miesiąc/dzień, temperaturę i wilgotność.
2. Zegar może wyświetlać ikonkę uśmiechniętej twarzy i płaczącej twarzy w zależności od zmian temperatury i wilgotności.
3. Zakres pomiaru temperatur: -20°C~50°C.
4. Zakres poziomu wilgotności: 20%RH~95%RH.

Instrukcja obsługi:

1. Naciśnij RESET, aby ponownie uruchomić.
2. Naciśnij SET raz, aby wyświetlić rok → miesiąc → dzień.
3. Przytrzymaj SET przez 3 sekundy, aby ustawić rok, miesiąc i datę, a następnie naciśnij przycisk W GÓRĘ i W DÓŁ, aby dostosować czas.
4. Naciśnij UP, aby ustawić format 12/24-godzinny.
5. Naciśnij DOWN, aby ustawić °C/°F.

Oznaczenia poziomu komfortu:

1. Gdy temperatura wynosi od 20°C do 30°C, a wilgotność wynosi od 40% do 70%, wyświetlany jest symbol buźki.



2. Gdy temperatura i wilgotność są poza powyższymi wartościami, wyświetlany jest znak płaczącej twarzy.



Ostrzeżenia:

1. Stosuj się do instrukcji obsługi.
2. Aby zapobiec zakłóceniom w funkcjonowaniu urządzenia, przechowuj je z daleka od wilgoci, unikaj wstrząsów, kurzu, gorąca oraz bezpośredniego promieniowania słonecznego.
2. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i ewentualne uszkodzenie urządzenia.
3. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi bez opieki.
4. Nie uderzaj produktu tępym lub ostrym przedmiotem. Nie rzucaj produktem ani nie upuszczaj go - może to spowodować uszkodzenia.
5. Używając go, należy dbać o prawidłowe napięcie, aby uniknąć uszkodzenia produktu i powiązanego sprzętu.
6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu.
7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowy zapach, przegrzanie, odbarwienie lub zmiana kształtu, należy zaprzestać używania tego produktu.
8. Nie podłączać i odłączać z dużą siłą - może to doprowadzić do uszkodzenia gniazdka i urządzeń.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbierać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbicia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Spółka Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.



Weather station MARS (03094)

Specifications:

1. The clock displays 12/24 hours, year/month/day, temperature and humidity.
2. The clock can display smiling face and crying face signs according to changes in temperature and humidity.
3. Temperature test range: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$.
4. Humidity test range: 20%RH~95%RH.

User manual:

1. Press RESET to restart.
2. Press SET once to display year → month → day.
3. Hold down SET for 3 seconds to set year, month and date, and press UP and DOWN to adjust time.
4. Press UP to set 12 / 24 time Format.
5. Press DOWN to set $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Facial Display:

1. When the temperature is between 20°C and 30°C , and the humidity is between 40% and 70%, a smiley face sign is displayed.



2. When the temperature and humidity are in addition to the above values, the crying face sign is displayed.



Warning:

1. Follow the manual.
2. To prevent disruption to the device, keep it away from moisture, avoid shocks, dust, heat and direct sunlight.
3. Never open the housing of the device. This will void the warranty and can cause possible damage to the device.
4. Never allow children to play with electrical equipment without supervision.
5. Please do not strike the product with any blunt or sharp article. Do not throw or drop this product to avoid causing damages.
6. It must be used with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
7. The suppliers take no responsibility for any damages that may happen with the improper operation of this product.
8. Please stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheat, discolor or shape change.
9. Please do not pull in and out with strong force to avoid the damage to the socket and your devices.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment:

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Poland
Country of origin: China



Meteostanice MARS (03094)

Specifikace:

1. Hodiny zobrazují 12/24 hodin, rok/měsíc/den, teplotu a vlhkost.
2. Hodiny mohou zobrazovat směřjící se obličej a plačící obličejové znaky podle změn teploty a vlhkosti.
3. Rozsah teplotního testu: -20°C~50°C.
4. Rozsah testu vlhkosti: 20%RH~95%RH.

Uživatelský manuál:

1. Stiskněte RESET pro restart.
2. Jedním stisknutím SET zobrazíte rok → měsíc → den.
3. Podržte SET po dobu 3 sekund pro nastavení roku, měsíce a data a stiskněte UP a DOWN pro nastavení času.
4. Stiskněte NAHORU pro nastavení 12/24 časového formátu.
5. Stisknutím DOLŮ nastavte °C/°F.

Zobrazení obličejů:

1. Když je teplota mezi 20 °C a 30 °C a vlhkost je mezi 40 % a 70 %, zobrazí se smajlík.



2. Když je teplota a vlhkost navíc k výše uvedeným hodnotám, zobrazí se znak plačícího obličej.



Varování:

1. Postupujte podle pokynů.
2. Abyste předešli funkčním poruchám zařízení, chraňte jej před vlhkostí, zabraňte nárazům, prachu, teple a přímému slunečnímu záření.
3. Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Zruší se tím záruka a možné poškození zařízení.
4. Nikdy nedovolte dětem hrát si s elektrickými spotřebiči bez dozoru.
5. Nemlaťte do produktu tupými, resp. ostrými předměty. Neházejte a zabraňte pádům, které by mohly produkt poškodit.
6. Při používání dbejte na řádné napětí, aby předejit poškození produktu a připojených zařízení.
7. Dodavatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé následkem nesprávného použití produktu.
8. V případě výskytu jakýchkoliv nesrovnalostí, jako je nestandardní zápach, přehřátí, odbarvení nebo změna tvaru, musí být používání produktu ihned přerušeno.
9. Nepoužívejte nadbytečnou sílu při zasouvání a vysouvání zástrček, můžete tím způsobit poškození kontaktů a zásuvky.



Informace o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení pro uživatele:

V souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (Odpad z elektrických a elektronických zařízení - WEEE) je produkt označen přeškrtnutým kontejnerem na odpady. Výrobky označené tímto symbolem by po skončení jejich životnosti neměly být využívány nebo likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení jejich dodáním na určené místo, kde je takový nebezpečný odpad podroben procesu recyklace. Shromažďování tohoto typu odpadu na vyhrazených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Za účelem získání informací o tom, kde a jak lze ekologicky zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, místo sběru odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.



Asgard sp z o.o. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky směrnice nového přístupu Evropské unie.



Wetterstation MARS (03094)

Spezifikationen:

1. Die Uhr zeigt die Uhrzeit im Format 12/24, Jahr/Monat/Tag, Temperatur und Luftfeuchtigkeit an.
2. Die Uhr kann je nach Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ein lächelndes oder weinendes Gesicht anzeigen.
3. Temperaturmessbereich: -20°C~50°C.
4. Luftfeuchtigkeitsbereich: 20%RH~95%RH.

Gebrauchsanweisung:

1. Drücken Sie RESET zum Neustart.
2. Drücken Sie einmal SET, um Jahr → Monat → Tag anzuzeigen.
3. Halten Sie SET 3 Sekunden lang gedrückt, um das Jahr, den Monat und das Datum einzustellen, und drücken Sie dann die Tasten UP und DOWN, um die Uhrzeit einzustellen.
4. Drücken Sie UP, um das 12/24-Stunden-Format einzustellen.
5. Drücken Sie DOWN, um °C/°F einzustellen.

Bezeichnungen der Komfortstufen:

1. Wenn die Temperatur zwischen 20°C und 30°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 70% liegt, wird das Zeichen für ein lächelndes Gesicht angezeigt.



2. Wenn die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit außerhalb der oben genannten Werte liegen, wird das Zeichen für ein weinendes Gesicht angezeigt.



Warnhinweise:

1. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
2. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, lagern Sie das Gerät vor Feuchtigkeit geschützt, vermeiden Sie Stöße, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.
3. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und möglicherweise zur Beschädigung des Geräts.
4. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten spielen.
5. Schlagen Sie das Produkt nicht mit einem stumpfen oder scharfen Gegenstand an. Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen - es kann beschädigt werden.
6. Achten Sie bei der Verwendung auf die richtige Spannung, um Schäden am Produkt und den zugehörigen Geräten zu vermeiden.
7. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
8. Wenn Anomalien wie ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung, Verfärbung oder Formänderung auftreten, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht mehr.
9. Verbinden und trennen Sie das Gerät nicht mit großer Kraft - es kann die Steckdose und die Geräte beschädigen.



Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten:

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die Ansammlung solcher Abfälle an getrennten Orten und ein entsprechendes Recyclingverfahren tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist vorteilhaft für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Anwender an die zuständige Gemeindeverwaltung, die Sammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.



Die Firma Asgard Sp. z o.o. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der EU-Richtlinien zum "Neuen Prinzip" entspricht.



Estación meteorológica MARS (03094)

Especificaciones:

1. El reloj muestra 12/24 horas, año / mes / día, temperatura y humedad.
2. El reloj puede mostrar signos de cara sonriente y cara llorando según los cambios de temperatura y humedad.
3. Rango de prueba de temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$.
4. Rango de prueba de humedad: 20%RH~95%RH.

Manual de usuario:

1. Presione RESET para reiniciar.
2. Presione SET una vez para mostrar año \rightarrow mes \rightarrow día.
3. Mantenga presionado SET durante 3 segundos para configurar el año, mes y fecha, y presione ARRIBA y ABAJO para ajustar la hora.
4. Presione ARRIBA para configurar el formato de hora 12/24.
5. Presione ABAJO para configurar $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$.

Indicación del nivel de confort:

1. Cuando la temperatura está entre 20°C y 30°C , y la humedad está entre 40% y 70%, se muestra un signo de cara sonriente.



2. Cuando la temperatura y la humedad son adicionales a los valores anteriores, se muestra el signo de la cara llorando.



Advertencia:

1. Siga las instrucciones.
2. Para evitar fallas en el funcionamiento del dispositivo, manténgalo alejado de la humedad, evite golpes, polvo, calor y luz solar directa.
3. No abra nunca la carcasa del dispositivo. Esto anulará la garantía y posibles daños al dispositivo.
4. Nunca permita que los niños jueguen con dispositivos eléctricos sin supervisión.
5. No golpee el producto con un objeto contundente o afilado. No arroje ni deje caer el producto, ya que puede causar daños.
6. Al usuario, se debe tener cuidado para garantizar un voltaje adecuado para evitar daños al producto y al equipo relacionado.
7. El proveedor no será responsable de ningún daño resultante del uso indebido del producto.
8. Si ocurre alguna irregularidad, como un olor inusual, sobrecalentamiento, decoloración o cambio de forma, deje de usar el producto.
9. No lo conecte ni lo desconecte con gran fuerza; puede dañar el zócalo y los dispositivos.



Eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos usados:

El producto está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EC sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto designado, donde dichos desechos peligrosos se someten al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de una manera ambientalmente segura, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.



Asgard Sp. zoo. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas de "Nuevo Enfoque" de la UE.



Caractéristiques:

1. L'horloge affiche 12/24 heures, année/mois/jour, température et humidité.
2. L'horloge peut afficher des signes de visage souriant et de visage pleurant en fonction des changements de température et d'humidité.
3. Plage de test de température : -20°C~50°C.
4. Plage de test d'humidité : 20 % RH~95 %RH.

Manuel de l'utilisateur:

1. Appuyez sur RESET pour redémarrer.
2. Appuyez une fois sur SET pour afficher l'année → le mois → le jour.
3. Maintenez SET enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'année, le mois et la date, et appuyez sur UP et DOWN pour régler l'heure.
4. Appuyez sur UP pour régler le format 12/24 heures.
5. Appuyez sur BAS pour régler °C/°F.

Indication du niveau de confort:

1. Lorsque la température est comprise entre 20 °C et 30 °C et que l'humidité est comprise entre 40 % et 70 %, un smiley s'affiche.



2. Lorsque la température et l'humidité s'ajoutent aux valeurs ci-dessus, le signe du visage qui pleure s'affiche.



Avertissement:

1. Suivez les instructions.
2. Pour éviter les dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'appareil, tenez-le à l'abri de l'humidité, évitez les chocs, la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil.
3. N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Cela annulera la garantie et les éventuels dommages à l'appareil.
4. Ne laissez jamais les enfants jouer avec des appareils électriques sans surveillance.
5. Ne pas frapper le produit avec un objet émoussé ou pointu. Ne pas jeter le produit ou le laisser tomber - cela peut entraîner des endommagements.
6. En l'utilisant, prendre soin de la tension correcte pour éviter d'endommager le produit et les équipements associés.
7. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation du produit.
8. En cas d'irrégularités, comme une odeur inhabituelle, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme, cesser d'utiliser ce produit.
9. Ne pas connecter et déconnecter avec une grande force - cela peut endommager la prise et l'équipement.



Élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés:

Le produit est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2002/96 / CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Les produits portant ce symbole ne doivent pas être utilisés ou jetés avec les autres déchets ménagers après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est obligé de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point désigné, où ces déchets dangereux sont soumis au processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux dédiés et le bon processus de leur valorisation contribuent à la protection des ressources naturelles. Un bon recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Afin d'obtenir des informations sur où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.



Agard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des directives européennes concernant une «Nouvelle approche».



Stazione meteorologica MARS (03094)

Specifiche:

1. L'orologio visualizza 12/24 ore, anno/mese/giorno, temperatura e umidità.
2. L'orologio può visualizzare i segni del viso sorridente e del viso che piange in base ai cambiamenti di temperatura e umidità.
3. Intervallo di prova della temperatura: -20°C~50°C.
4. Intervallo di test dell'umidità: 20%UR~95%UR.

Manuale d'uso:

1. Premi RESET per riavviare.
2. Premere SET una volta per visualizzare anno → mese → giorno.
3. Tenere premuto SET per 3 secondi per impostare anno, mese e data e premere SU e GI per regolare l'ora.
4. Premere SU per impostare il formato 12/24 ore.
5. Premere GI per impostare °C/°F.

Indicazione del livello di comfort:

1. Quando la temperatura è compresa tra 20°C e 30°C e l'umidità è compresa tra il 40% e il 70%, viene visualizzata una faccina sorridente.



2. Quando la temperatura e l'umidità sono in aggiunta ai valori di cui sopra, viene visualizzato il segno del viso piangente.



Avvertimento:

1. Segui il manual.
2. Per evitare danni al dispositivo, tenerlo lontano dall'umidità, evitare urti, polvere, calore e luce solare diretta.
3. Non aprire mai l'alloggiamento del dispositivo. Ciò invaliderà la garanzia e può causare possibili danni al dispositivo.
4. Non consentire mai ai bambini di giocare con apparecchiature elettriche senza supervisione.
5. Si prega di non colpire il prodotto con oggetti smussati o taglienti. Non lanciare o far cadere questo prodotto per evitare di causare danni.
6. Deve essere utilizzato con la tensione corretta per evitare danni al prodotto e alle apparecchiature associate.
7. I fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi con il funzionamento improprio di questo prodotto.
8. Interrompere l'uso di questo prodotto se si verificano anomalie, come odore anomalo, surriscaldamento, scolorimento o cambiamento di forma.
9. Si prega di non tirare dentro e fuori con forza eccessiva per evitare danni alla presa e ai dispositivi.



Corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

Il simbolo sul prodotto significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere riciclate o smaltite con altri rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, il dispositivo deve essere portato in punti di raccolta designati dove tali dispositivi sono accettati gratuitamente. In alcuni paesi, dopo l'acquisto di un prodotto simile, i dispositivi usati possono anche essere restituiti al rivenditore locale. Il corretto smaltimento di questo tipo di prodotto aiuta a conservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che possono essere associati a una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento improprio di questi rifiuti, in conformità con le normative nazionali.



Asgard Sp. z o.o. con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Nuovo Approccio dell'Unione Europea ".

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Paese di origine: China



Statie meteo MARS (03094)

Specificații:

1. Ceasul afiseaza 12/24 ore, an/luna/zi, temperatura si umiditatea.
2. Ceasul poate afisa semne feței zâmbitoare și feței plângând în funcție de schimbările de temperatură și umiditate.
3. Interval de testare a temperaturii: -20°C~50°C.
4. Interval de testare a umidității: 20%RH~95%RH.

Manual de utilizare:

1. Apăsati RESET pentru a reporni.
2. Apăsati SET o dată pentru a afisa anul → lună → zi.
3. Țineți apăsat SET timp de 3 secunde pentru a seta anul, luna și data și apăsați SUS și JOS pentru a regla ora.
4. Apăsati SUS pentru a seta formatul 12/24 de timp.
5. Apăsati JOS pentru a seta °C/°F.

Indicarea nivelului de confort:

1. Când temperatura este între 20°C și 30°C, iar umiditatea este între 40% și 70%, este afișat un semn cu fața zâmbitoare.



2. Când temperatura și umiditatea sunt în plus față de valorile de mai sus, se afișează semnul feței care plânge.



Avertizare:

1. Urmați manualul.
2. Pentru a preveni întreruperea dispozitivului, țineți-l departe de umiditate, evitați șocurile, praful, căldura și lumina directă a soarelui.
3. Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului. Acest lucru va anula garanția și poate cauza posibile deteriorări ale dispozitivului.
4. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu echipamente electrice fără supraveghere.
5. Vă rugăm să nu loviți produsul cu niciun articol ascuțit sau ascuțit. Nu aruncați sau aruncați acest produs pentru a evita deteriorarea.
6. Acesta trebuie utilizat cu tensiunea corectă pentru a evita deteriorarea produsului și a echipamentelor asociate.
7. Furnizorii nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice daune care ar putea apărea cu funcționarea necorespunzătoare a acestui produs.
8. Vă rugăm să nu mai utilizați acest produs dacă apar anomalii, cum ar fi miros anormal, supraîncălzire, decolorare sau schimbare de formă.
9. Vă rugăm să nu trageți și scoateți cu forță puternică pentru a evita deteriorarea prizei și a dispozitivelor.



Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deșeurile de echipamente electrice și electronice:

Acest simbol de pe produs înseamnă ca produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, va rugăm să duceți acest produs (produsele) la punctele de colectare desemnate unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, în unele țări este posibil să vă puteți returna produsele la distribuitorul local la cumpărarea unui produs nou echivalent. Aruncarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricărui efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipularii inadecvate a deșeurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. S-ar putea aplica penalități pentru eliminarea incorectă a acestor deșeurile, în conformitate cu legislația dumneavoastră națională.



Asgard sp z o.o. prin prezenta declara ca acest produs respecta cerințele esențiale ale Directivelor Noi Abordări ale Uniunii Europene.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Țara de proveniență: China



Väderstation MARS (03094)

Specifikationer:

1. Klockan visar 12/24 timmar, år/månad/dag, temperatur och luftfuktighet.
2. Klockan kan visa tecken på leende ansikte och gråtande ansikte beroende på förändringar i temperatur och luftfuktighet.
3. Temperaturtestområde: -20°C~50°C.
4. Fuktighetstestintervall: 20%RH~95%RH.

Användarmanual:

1. Tryck på **RESET** för att starta om.
2. Tryck på **SET** en gång för att visa år → månad → dag.
3. Håll ned **SET** i 3 sekunder för att ställa in år, månad och datum, och tryck på **UPP** och **NER** för att justera tiden.
4. Tryck på **UPP** för att ställa in 12/24 tidsformat.
5. Tryck på **NER** för att ställa in °C/°F.

Komfortnivåindikering:

1. När temperaturen är mellan 20°C och 30°C, och luftfuktigheten är mellan 40% och 70%, visas en smiley-skylt.



2. När temperaturen och luftfuktigheten är utöver ovanstående värden, visas tecknet för gråtande ansikte.



Varning:

1. Följ manual.
2. För att förhindra störningar på enheten, håll den borta från fukt, undvik stötar, damm, värme och direkt solljus.
3. Öppna aldrig enhetens hölje. Detta upphäver garantin och kan orsaka skador på enheten.
4. Låt aldrig barn leka med elektrisk utrustning utan tillsyn.
5. Slå inte produkten med någon trubbig eller skarp artikel. Kasta eller släpp inte produkten för att undvika skador.
6. Den måste användas med rätt spänning för att undvika skador på produkten och tillhörande utrustning.
7. Leverantörerna tar inget ansvar för skador som kan uppstå vid felaktig användning av denna produkt.
8. Sluta använda denna produkt om det uppstår abnormiteter, som onormal lukt, överhettning, missfärgning eller formförändring.
9. Dra inte in och ut med stark kraft för att undvika skador på uttaget och dina enheter.



Korrekt avfallshantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning:

Symbolen på produkten betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte får återvinnas eller kasseras med annat hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återvinning ska enheten föras till utsedda uppsamlingsställen där sådana enheter accepteras gratis. I vissa länder kan du också returnera dina begagnade enheter till din lokala återförsäljare efter att ha köpt en liknande produkt. Korrekt bortskaffande av denna typ av produkt hjälper till att spara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilket kan förknippas med olämplig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda insamlingsplats. Påföljder kan gälla för felaktigt bortskaffande av detta avfall, i enlighet med nationella bestämmelser.



Asgard Sp. Zoo. förklarar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra bestämmelser i EU: s "New Approach" -direktiv.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rojna 17, 62-081 Baranowo, Polen
Ursprungsland: Kina

